

INLEIDING

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E.

Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt.

Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften voor het controleren van onderdelen die van kritiek belang zijn voor de veiligheid, en de instructies voor het juiste gebruik en onderhoud van het apparaat. De afbeeldingen staan op het uitvouwbaar blad van de omslag.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Het apparaat mag uitsluitend bediend worden door personen die op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften en de instructies voor het correcte gebruik van het apparaat, die in deze gebruiksaanwijzing staan.
- Tijdens het nieten moet het vizier omlaag geklapt zijn.
- Voer uitsluitend de te nieten bladzijden (of andere voorwerpen) in, onder het neergeklapte vizier.
- Nieten moet onmogelijk zijn wanneer het vizier omhoog geklapt is. Controleer dit dagelijks zoals aangegeven in het hoofdstuk "Veiligheidsonderbreker controleren".
- Voor u het apparaat verplaatst, moet u het eerst uitschakelen.
- Het apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.
- Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan vocht. Het apparaat mag niet zo geplaatst worden dat het blootgesteld kan worden aan regen of spatten.
- Reparaties of maatregelen die niet beschreven worden in deze gebruiksaanwijzing, mogen uitsluitend uitgevoerd worden door bevoegd servicepersoneel.
- Defecten en beschadigingen van het apparaat of de elektrische aansluitingen mogen uitsluitend verholpen worden door bevoegd personeel.

SYMBOLLEN

De symbolen in deze gebruiksaanwijzing



Lees de gebruiksaanwijzing grondig door en vergewis u ervan dat u ze begrijpt voor u het apparaat in gebruik neemt.



Waarschuwing! Dit systeem geeft aan dat het hier informatie betreft die van kritiek belang is voor de veiligheid.

Symbolen op het apparaat

Zie afbeelding 1.

- A Het is verboden om uw vingers onder het neergeklapte vizier te steken.
- B Slagsterkte instellen

- C Gegevensplaatje met de volgende informatie:
- Producent
 - Typebenaming apparaat
 - Productienummer
 - Elektrische gegevens
 - Maximum aantal nieten per minuut
 - Markering typegoedkeuring
 - CE-merkteken dat aangeeft dat voldaan is aan de voorschriften van de EU-richtlijn. (Dit merkteken staat uitsluitend op apparaten die bedoeld zijn voor bepaalde landen.)
 - Productiejaar.
- D Het apparaat is goedgekeurd volgens de Duitse radio-ontstoringseisen. (Dit merkteken staat uitsluitend op apparaten die bedoeld zijn voor bepaalde landen.)
- E Het apparaat is getest en goedgekeurd door TÜV. (Dit merkteken staat uitsluitend op apparaten die bedoeld zijn voor bepaalde landen.)
- F Het apparaat is getest en goedgekeurd door UL en CSA. (Dit merkteken staat uitsluitend op apparaten die bedoeld zijn voor bepaalde landen.)

BESCHRIJVING VAN RAPID 100E

Rapid 100E is een elektrisch aangedreven tafelnietmachine. Het nieten gebeurt automatisch wanneer het te nieten voorwerp in nietpositie onder het vizier wordt geplaatst.

Afbeelding 2 toont de verschillende onderdelen van het apparaat:

G Vizier	L Schakelaar
H Magazijn	M Trekker
J Aambeeld	N Liniaal
K Instelknop voor slagsterkte	H Niettafel

Rapid 100E kan, met een eenvoudige handgreep, ingesteld worden voor twee verschillende niettypes:

- Gewoon nieten met de nietpoten naar binnen gebogen.
- Hechten met de nietbenen naar buiten gebogen.

Hechten wordt gebruikt om dunne stapeltjes papier tijdelijk te nieten tot ze weer uit elkaar worden gehaald om ze b.v. te kopieëren. De hechnieten kunnen gemakkelijk verwijderd worden door ze er in de lengterichting uit te trekken.

Rapid 100E is leverbaar met verschillende soorten magazijnen, bedoeld voor nieten van verschillende draaddikte. De verschillende soorten nieten worden respectievelijk 44 en 66 genoemd. Gebruik altijd originele Rapid nieten.

Rapid 100E is bedoeld voor nieten met een pootlengte van 6 mm of 8 mm. Voor een bevredigend resultaat moeten de nietpootjes tenminste 3 mm langer zijn dan de dikte van het te nieten voorwerp.

Op de voorzijde van het magazijn wordt aangegeven welke type originele Rapid-nieten er gebruikt moet worden.

EXTRA ACCESSOIRES

Als accessoire is een pedaal leverbaar om het nieten met de voet te starten. Het pedaal moet permanent gemonteerd worden door bevoegd personeel.

INSTALLATIE

Installeer Rapid 100E als volgt:

- 1 Plaats het apparaat op een stabiele horizontale ondergrond. Het apparaat moet op een effen en schoon oppervlak staan, zodat de zuignappen van de voeten goed hechten op de ondergrond.
- 2 Controleer op het merkplaatje voor welke elektrische spanning en frequentie het apparaat bedoeld is en of die overeenstemmen met de beschikbare spanning en frequentie.
- 3 Stop de stekker van het apparaat in het stopcontact.

BEDIENING

Nieten laden

Vul indien nodig nieten bij als volgt. Zie afbeelding 3:

- 1 Schakel het apparaat uit met de schakelaar.
- 2 Klap het vizier omhoog.
- 3 Open het magazijn omhoog door de vergrendeling naar beneden te drukken. Trek het magazijn eruit.
- 4 Plaats de nieten in het magazijn zoals aangegeven op de afbeelding. Gebruik het niettype, dat op het magazijn wordt aangegeven. Gebruik originele Rapid-nieten. Als men het verkeerde niettype gebruikt, wordt de goede werking van de machine in gevaar gebracht.
- 5 Sluit het magazijn zodat het in de gesloten positie vergrendelt.

Positie van de trekker instellen

Stel de afstand tussen de niet en de rand van het te nieten voorwerp in door de positie van de trekker als volgt in te stellen. Zie afbeelding 4:

- 1 Schakel het apparaat uit met de schakelaar.
- 2 Klap het vizier omhoog.
- 3 Stel de positie van de trekker (M) in door de pootjesboven de liniaal (N) iets samen te drukken en de trekker daarna langs de zeshoekige stang te verplaatsen.
- 4 Lees de afstand tussen de niet en de rand van het papier af op de liniaal.

Hechten

Kies als volgt voor respectievelijk hechten en standaard nieten. Zie afbeelding 5:

- 1 Schakel het apparaat uit met de schakelaar.
- 2 Klap het vizier omhoog.
- 3 Druk het aambeeld (J) naar de achterste positie voor hechten, of de voorste positie voor standaard nieten.

Slagsterkte instellen

Stel de slagsterkte in op de achterzijde van het apparaat. Zie afbeelding 2 (K). De juiste instelling van de slagsterkte is afhankelijk van de dikte en hardheid van het te nieten voorwerp.

De instelling van de slagsterkte kan ook gebruikt worden ter compensatie van plaatselijke stroomvoorzieningsschommelingen, en indien men lange verlengsnoeren gebruikt.

Een te laag ingestelde slagsterkte leidt tot onvoldoende nieten.

Een te hoog ingestelde slagsterkte leidt tot onnodig lawaai en slijtage.

Nieten

Het nieten moet als volgt gebeuren. Zie afbeelding 6:

- 1 Zorg ervoor dat de trekker afgesteld is op de correcte nietdiepte.
- 2 Schakel het apparaat in met de schakelaar. Wanneer het apparaat ingeschakeld is, brandt er een lampje in de schakelaar.



Waarschuwing: Leg uitsluitend te nieten voorwerpen onder het vizier.

- 3 Leghet nieten voorwerp in nietpositie zodat de trekker wordt ingedrukt.
- 4 Schakel het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.

ONDERHOUD

Veiligheidsfunctie controleren

De controle van de veiligheidsfunctie van het vizier is een veiligheidscontrole die dagelijks moet gebeuren, voor het apparaat in gebruik wordt genomen.

De controle van de veiligheidsonderbreker moet als volgt uitgevoerd worden:

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Klap het vizier omhoog.
- 3 Probeer een blad papier te nieten, wanneer het vizier omhoog geklapt is.

Als er geniet kan worden ondanks het feit dat het vizier omhoog geklapt is, moet het apparaat onmiddellijk uitgeschakeld worden en aangeboden worden voor reparatie.

Reinigen

Maak het apparaat indien nodig als volgt schoon:

- 1 Schakel het apparaat uit met de schakelaar en trek de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat begint schoon te maken.
- 2 Maak indien nodig het apparaat schoon door stof en papierresten weg te blazen.
- 3 Als het apparaat erg vuil is:
Neem het apparaat af met een vochtige doek.

FOUTEN OPSPOREN

Een aantal mogelijke oorzaken voor een slechte werking.

De niet wordt niet voldoende gebogen

- Te zwakke slagkracht. Verhoog de slagkracht met behulp van de instelknop (K).
- Het te nieten voorwerp is te dik. Voor een zo goed mogelijk nietresultaat moet tenminste 3 mm van de pootjes van de nieten door het voorwerp dringen.
- Het te nieten voorwerp is te hard.
- Verkeerd niettype. Controleer of het op het magazijn aangegeven niettype wordt gebruikt. Gebruik altijd originele Rapid nieten.
- Het apparaat is versleten. Het heeft een servicebeurt nodig.

Er vindt een nietbeweging plaats, maar het apparaat niet niet

- Geen nieten meer in het magazijn. Laad het magazijn zoals aangegeven in de instructies.
- Er is een niet vast komen te zitten in de uitloop. Schakel het apparaat uit en verwijder de niet met behulp van een andere niet. Het is niet aan te raden om gereedschap te gebruiken, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
- Verkeerd niettype. Controleer of het op het magazijn aangegeven niettype wordt gebruikt. Gebruik altijd originele Rapid nieten.
- Het magazijn is beschadigd of versleten. Vervang het nietinzetstuk zoals aangegeven in de instructies of laat een servicebeurt uitvoeren.

Er vindt geen nietbeweging plaats

- Er is geen stroom.
Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
Controleer of het lampje in de schakelaar brandt wanneer het apparaat ingeschakeld is.
Controleer of er spanning is in het stopcontact (er kan een stop doorgeslagen zijn).
- Controleer of de trekker terug kan veren bij het nieten.
- Het apparaat is beschadigd. Het heeft een servicebeurt nodig.

NIETINZETSTUK VERVANGEN

Vervang het nietinzetstuk als volgt. Zie afbeelding 7:

- 1 Onderbreek de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- 2 Demonteer de plaat aan de voorzijde van het statief.
- 3 Plaats de trekker dichterbij het aambeeld.
- 4 Trek het nietinzetstuk er voorzichtig uit en maak het los zonder de trekker te beschadigen.
- 5 Test het nieuwe nietinzetstuk voor u het monteert, door met de hand te nieten in een blad papier.
- 6 Monteer voorzichtig het nieuwe nietinzetstuk zonder de trekker te beschadigen.
- 7 Monteer de plaat aan de voorzijde van het statief met behulp van de twee schroeven. De gebogen zijde moet onderaan zitten.
- 8 Controleer de volgende punten alvorens het apparaat in te schakelen:
 - Of het nietinzetstuk recht en stevig in het apparaat gemonteerd is.
 - Of de trekker niet beschadigd is en in de gewenste positie geplaatst kan worden.
 - Het magazijn omlaag geduwd kan worden tegen het aambeeld.

TECHNISCHE GEGEVENS

Volledige benaming	Rapid A100E
Breedte	130 mm
Lengte	270 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	3,6 kg
Max. capaciteit	45 bladzijden (kopieerpapier)
Max. nietdiepte	85 mm
Niettype	Zie voorzijde van het magazijn
Aantal nieten in het magazijn	Volledige stapel (66/6-8 circa 210 stuks) (44/6-8 circa 150 stuks)

Equivalent geluidsniveau dB(A) bij maximum capaciteit en slagsterkte.

Voorbeeld. Zie afbeelding 8:

455 nieten per 8 uur 70dB(A)

Geluidmetingen uitgevoerd volgens ISO 7779 met aanvullend voorstel "Elektrische nietapparaten: Geluidstestcode."

Het equivalent geluidsniveau 70 dB(A) is in Duitsland het maximum toegelaten geluidsniveau in openbare ruimtes zoals winkels, luchthavencheck-in, recepties e.d.